

■ စာရေးသူ၏ ကိုယ်ရေးအကျဉ်း	
■ စာရေးသူ၏အမှာ	
■ ဖြစ်ချက်ကုတ်ဖတ်နည်း	၁
■ Crankshaft Position Sensor	၆
■ Camshaft Position Sensor	၈
■ Injection Pump Position Sensor/NE Sensor	၁၀
■ Ignition Coil Signal	၁၂
■ Timing Control Valve	၂၀
■ Throttle Position Sensor နှင့် Throttle Actuator	၂၂
■ Spill Valve	၂၄
■ Accelerator Pedal Position Sensor	၂၆
■ Heated Oxygen Sensor	၂၈
■ Engine Coolant Temperature Sensor/ Water Temperature Sensor	၃၀
■ Intake Air Temperature Sensor	၃၂
■ Weak Mixture / System Too Lean	၃၄
■ Rich Mixture/ System Too Rich	၃၆
■ Mass Air Flow Sensor	၃၈
■ Injector	၄၀
■ Correction Resistance	၄၄
■ IDAL AIR CONTROL VALVE (IAC)	၄၆
■ Manifold Pressure Sensor / Turbo Pressure Sensor	၄၈
■ Fuel Temperature Sensor	၅၀
■ Throttle Position Sensor	၅၂
■ Vehicle Speed Sensor	၅၄
■ Speed Sensor / Vehicle Speed Sensor	၅၆
■ Starter Signal (STA)	၅၈
■ Fuel Pressure Sensor	၆၀
■ Switch Signal	၆၂

■ Knock Sensor	၆၄
■ Exhaust Gas Recirculation System	၆၆
■ Fuel Pump Control Circuit	၆၈
■ Driver Injection Box	၇၀
■ Oil Control Valve (OCV)	၇၂
■ Alternator Warning Lamp	၇၄
■ Throttle/Pedal Position Sensor/ Switch 'A' Circuit High Input & Throttle/Pedal Position Sensor/ Switch 'A' / 'B' Voltage Correlation	၇၆
■ Hydro Booster Pump Motor Relay Malfunction	၇၈
■ Torque Sensor Zero Point Adjustment Undone & Rotation Angle Sensor Initialization Undone	၈၀
■ ECT (Electronic Control Throttle) & Acceleration Sensor Learning Value	၈၂
■ SCV Circuit Malfunction	၈၄
■ VSC/TRC Diagnostic	၈၆
■ Using Active Suspension Controller	၈၈
■ Engine Oil Others Diagnostic	၉၀
■ ဖြစ်ချက်မပြုလျှင် စစ်ဆေးရမည့်နည်းများ	၉၂
■ Engine Does Not Crank	၉၄
■ No Initial Combustion	၉၆
■ Engine Difficult to Start	၉၈
■ Rough Idling	၁၀၀
■ Hesitation (Poor Acceleration)	၁၀၂
■ Engine Stalls Soon After Starting	၁၀၄
■ Oxygen Sensor	၁၀၆
■ Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP)	၁၀၈
■ Throttle Position Sensor	၁၁၀
■	၁၁၄