

CHAPTER 1 GSM WCDMA CDMA အကြောင်း

၁.၁ GSM Network အကြောင်း ၂
၁.၂ CDMA Network အကြောင်း ၃
၁.၃ WCDMA Network အကြောင်း ၄

CHAPTER 2 ဖုန်းနှင့်အသုံးပြုမည့် Windows မှာ သိထားသင့်သည့်အရာများ

၂.၁ Phone နှင့်အသုံးပြုမည့် Windows မှာ သိထားသင့်သည့်အရာများ ၆
၂.၂ Driver အကြောင်းသိကောင်းစရာများ ၉
၂.၃ USB Debugging နှင့် Unknown Sources အကြောင်းသိကောင်းစရာများ ၁၄
၂.၄ Moborobo PC Suit ကိုအသုံးပြုပြီး Android apk file တွေကို Computer Phone ထဲသို့ Install ပြုလုပ်ခြင်း ၁၆
၂.၅ WinRAR အသုံးပြုခြင်းအကြောင်းသိကောင်းစရာများ WinRAR Software ဖုန်းမှာ ဘာကြောင့်လို့ ၁၉
၂.၆ Phone Number Backup ပြုလုပ်ခြင်းများနှင့်အခြားသူတစ်ယောက်ဆီသို့ Phone Number Sharing ခြင်း ၂၄
၂.၇ Contacts တွေကို Android Phone တစ်လုံးမှတစ်လုံးသို့ပေးပို့ခြင်း (Sharing) ခြင်း ၂၇

CHAPTER 3 Unlock Bootloader လုပ်ခြင်းနှင့် Android Mode များအကြောင်း

၃.၁ Android mode များအကြောင်း ၃၀
၃.၂ HTC Phone Fastboot mode ဝင်ရောက်ပုံ ၃၁

၃.၃ SONY Phone Fastboot mode ဝင်ရောက်ပုံ ၃၂
၃.၄ Unlock bootloader လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် Unlock bootloader ဘာကြောင့်လုပ်သလဲ ၃၇
၃.၅ Unlock bootloader SONY ၃၇
၃.၆ Unlock bootloader HTC (HTC Android) ဖုန်းအား Unlock လုပ်ခြင်း ၄၉
၃.၇ Huawei Phone တွေကို Unlock bootloader တောင်းခြင်း ၆၁

CHAPTER 4 Root အကြောင်း သိကောင်းစရာများ

၄.၁ Rooting Android Devices ၆၈
၄.၂ SAMSUNG Galaxy S2 GT-I9100 Rooting ၇၀
၄.၃ Huawei U8661 ကို V Root နှင့် Root ပြီး Myanmar Fonts ထည့်ခြင်း ၇၄
၄.၄ Unlock bootloader မလိုဘဲ Root လုပ်ခြင်းနှင့် Driver Download ဆွဲခြင်း ၇၇
၄.၅ EXYNOS ABUSE Root apk ၈၁
၄.၆ Huawei U8661 ကို Root လုပ်ခြင်း ၈၂
၄.၇ Android Phone တွင် Myanmar Font ထည့်သွင်းခြင်း ၈၄
၄.၈ Huawei (G510) U8951, (Y300), (C8813) ဖုန်းတွေကို Unlock Code မတောင်း၊ Root မလုပ်ဘဲနှင့် Myanmar Font ထည့်သွင်းနည်း ၈၉

CHAPTER 5 ADB Command အကြောင်း သိကောင်းစရာများ

၅.၁ ADB အကြောင်းသိကောင်းစရာများနှင့် ADB Command အသုံးဝင်ပုံများ ၉၂
၅.၂ Adb Command ကိုအသုံးပြုပြီး Android application များကို Computer မှ Phone သို့ Install ပြုလုပ်ခြင်း ၉၃
၅.၃ ADB ကို bat file နှင့်တွဲပြီး Android application များတည်ခြင်း ၉၇

၅.၄ ADB Command ကိုအသုံးပြုပြီးသီချင်းများ wallpaper များကို Computer မှ Phone သို့သွင်းခြင်း ၁၀၁
၅.၅ ADB Command ကိုအသုံးပြုပြီး Pattern Lock အားဖြတ်ကျော်ခြင်း ၁၀၃
၅.၆ Shuame Software ကိုအသုံးပြုပြီး Pattern Lock အားဖြတ်ကျော်ခြင်း ၁၀၉

CHAPTER 6 CWM Recover Installation, Rom Backup & Restore

ပြုလုပ်ခြင်း Official Firmware တင်နည်း

၆.၁ Recovery ဆိုတာ ၁၁၄
၆.၂ Samsung Galaxy Tab 2 P3100 ကို CWM သွင်းခြင်း ၁၁၆
၆.၃ SONY XPERIA E dual (C1605) ဖုန်းအား CWM သွင်းခြင်း ၁၁၈
၆.၄ Rom Backup & Restore ပြုလုပ်ခြင်း ၁၂၁
၆.၅ Huawei ဖုန်းအား CWM Recovery သွင်းနည်း ၁၂၄
၆.၆ Firmware Install နှင့် Official Firmware & Custom Firmware ကွာခြားပုံအကြောင်းသိကောင်းစရာများ ၁၂၇
၆.၇ Huawei c8813 Model ကို Firmware Install ပြုလုပ်ခြင်း ၁၂၈
၆.၈ SONY ဖုန်းများအား Online မှ Firmware တင်နည်းအကြောင်း သိကောင်းစရာများ ၁၃၁
၆.၉ Flashtool ကိုအသုံးပြုပြီး SONY ဖုန်းအား Firmware တင်နည်း ၁၃၇
၆.၁၀ SAMSUNG ဖုန်းများအား Firmware တင်ခြင်း ၁၄၂
၆.၁၁ SAMSUNG Galaxy S3 ကို Firmware တင်ခြင်း ၁၄၅
၆.၁၂ Internet Website Address များ ၁၄၇